



JÄRFÄLLA KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddsenshetens faktablad nr 13

Farligt avfall vid rivning

Allt avfall, inklusive det farliga avfallet, ska alltid tas omhand på ett miljömässigt korrekt och riskfritt sätt vid rivningar. Byggherren (oftast fastighetsägaren) har ansvaret för detta oavsett vem som anlitas för rivningsarbetena, entreprenadavtal m.m.


Hantering av farligt avfall ska ske enligt avfallsförordningen (2011:927) och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Den som hanterar farligt avfall ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt och är också skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att undvika skador på hälsa och miljö.

Farligt avfall ska alltid tas om hand särskilt. Det gäller också avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska komponenter. Finns material som blir farligt avfall ska rivningsplanen ge uppgifter om typ av avfall, separat demontering, hantering, borttransport och omhändertagande eller bortskaffande. Demontering av farligt avfall ska vara gjort innan själva rivningen startar.

Transport av farligt avfall får endast utföras med transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Avfallet ska tas omhand på för avfallet godkänd avfallsanläggning. På www.sorab.se finns information om vad avfallsanläggningarna tar emot. Företag ska kunna uppvisa kvitto från avfallsanläggningen på att avfallet tagits omhand på rätt sätt.

Tabellen på baksidan kan fungera som ett hjälpmedel att identifiera det farliga avfallet.

Privatpersoner får sitt farliga avfall hämtat av SITA efter beställning hos kundtjänst 08-580 28810. Som privatperson kan du också lämna ditt farliga avfall på Görvålns återvinningscentral. Privatpersoner behöver inte tillstånd för att transportera sitt eget farliga avfall.



Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsensheten

Järfälla komon, Miljö- och bygglovsavdelningen
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

MATERIAL	VANLIGT I	HANTERING	MOTTAGARE
Asbest	Isoleringar, plattor, mattor, ventilationstrummor, rör	Akrediterad sanerare, sluten transport, anmälan till länsstyrelsen	Löt avfallsanläggning
Bly	Rörskarvar, takplåt, kablar, ackumulatörer	Särskild behållare	Metallåtervinnare/skrothandlare
CFC, HFC, HCFC ("freoner")	Isolermaterial, färgad cellplast, kylmedium, gasdrivna sprayburkar, frigolit	Klimatanläggningar och kyl/frys saneras före rivning, transportör med tillstånd	Anläggning med tillstånd
Elektriska och elektroniska produkter		Transportör med tillstånd	Anläggning med tillstånd
Förorenad mark (olja, tungmetaller, kemikalier)	Industrier, verkstäder, värmeanläggningar	Analys, sanering efter anmälan till miljö- och bygglovsnämnden, sanering, transportör med tillstånd	Deponi med tillstånd
Impregnerat virke (kresot, arsenik, tungmetaller)	Trallar, syllar	Särskild behållare, transportör med tillstånd	Deponi med tillstånd eller förbränning med rökgasrening
Kadmium	Batterier, ackumulatörer	Särskild behållare, transportör med tillstånd	Avfallsanläggning med tillstånd
Kvicksilver	Elektriska installationer i pannrum (tryckvakter, vippströmbrytare, nivåvakter, tryckvakter, termostater, pressostater, kondensatorer, termometrar, flödesmätare, reläkontakter) lysrör, strömbrytare, instrument, vattenlås, rörkrökar, lysrör, lågenergilampor	Rent kvicksilver i särskild behållare, installationsdetaljer för sig, transportör med tillstånd	Avfallsanläggning med tillstånd
Oljeavfall	Tankar, motorer, transformatorer	Analys och sanering före rivning, transportör med tillstånd	Avfallsanläggning med tillstånd
PCB	Fogmassor, isolerrutor, halkfria golv, transformatorer, kondensatorer, dörrstängare	Laboratorieanalys, saneras efter anmälan till miljö- och bygglovsnämnden före rivning, transportör med tillstånd	Avfallsanläggning med tillstånd